

フランジ部防食材料構成写真



①下地処理剤塗布後 フランジ外面部+本管 (100W) サンタック6.7テ-プ巻

② ボルト部周り O型マシチック充填

③ フランジ全面 O型マシチック充填

④ サンタック6.7テ-プ巻き付け (全周)

⑤ 防食テ-プ巻き (全周)

⑥ サンタック防食ゴム WH-1000巻き

完 成

(株) 但馬 物産